


打印说明

零件 *mini_car_cap_back*, 需要镜像一只, 安装在小车后方;


零件 *mini_car_cap_front*, 需要镜像一只, 安装在小车前方;

零件 *mini_car_cover_wheel*, 需要两只, 镜像两只, 分别安装在侧边, 具体见帖子;

如下图所示:




打印建议: *mini_car_cap_back*, *mini_car_cap_front* 两个零件建议倒立打印, 如下图所示:




注意: 这两种零件的区别是在于高度不同, 并且 *mini_car_cap_back* 多两只安装孔, 用于安装备胎的地方。装饰小车的作用。

打印 *mini_car_chassis*:




注意：不分前后方向，用户自己定义。

打印 *mini_car_cover_wheel*




注意：一个零件需要靠打印软件复制 3 个，在将其中两个零件镜像出来，如上图所示；

打印 *mini_car_turtle_2*




打印 *mini_car_up_body_3*



注意：有方向，前方有两个孔的代表安装方向向前；

打印 *mini_car_wheel*



注意：总共六个轮子，注意图上的方向，不要错了，用到四个轮子，剩余两个轮子固定到零件 *mini_car_cap_back* 上面。